



6. 发动机管理系统-1.8VCT

6.1 发动机管理系统分解图



动力转向 (PAS) 压力传感器	冷却风扇继电器单元
空调压力传感器	传感器冷却液温度 (ECT) 传感器
炭罐控制阀	凸轮轴位置 (CMP)
爆震传感器	热氧传感器 (HO2S)
电子控制节气门	机油温度传感器
发动机控制模块 (ECM)	机油压力开关
曲轴位置 (CKP) 传感器	点火线圈
空气流量计 (HFV)	喷油器
主机电器	机油控制阀
空调压缩机离合器继电器	

6.2 发动机管理系统控制图



1	冷却风扇继电器单元	12	凸轮轴位置 (CMP) 传感器
2	空调压力传感器	13	机油控制阀
3	交流发电机	14	喷油器
4	DSC (ABS) 调节器	15	炭罐控制阀
5	动力转向 (PAS) 压力传感器	16	热氧传感器 (HO2S)
6	空气流量计 (HFV)	17	变速器控制模块 (TCM) (仅自动变速器)
7	机油温度 (EOT) 传感器	18	发动机控制模块 (ECM)
8	冷却液温度 (ECT) 传感器	19	车身控制器模块 (BCM)
9	电子控制节气门	20	组合仪表
10	点火线圈	21	爆震传感器
11	曲轴位置 (CKP) 传感器		

LAUNCH