

# 2007 年江淮宾悦离合器

## 摘要:

本文主要讲述了 2007 年江淮宾悦离合器系统的组成及系统各部件的拆卸、分解、检查和安装以及常见故障的诊断。

## 关键字:

离合器总成、主缸、排气、管路、2007、宾悦

LAUNCH

# 目录

1. 概述.....	1
1.1 基本规格.....	1
1.2 检修规格.....	1
1.3 拧紧力矩.....	1
1.4 注意事项.....	1
1.5 专用维修工具.....	2
2. 离合器踏板.....	3
2.1 拆卸步骤.....	3
2.2 安装.....	3
2.3 离合器踏板分解.....	3
2.3.1 拆卸步骤.....	3
2.3.2 安装.....	4
2.4 离合器踏板检查.....	4
2.5 离合器踏板调整.....	4
3. 离合器总成.....	6
3.1 元件图.....	6
3.2 离合器侧盖和离合器盘.....	6
3.2.1 拆卸步骤.....	6
3.2.2 安装.....	7
3.3 飞轮.....	8
3.3.1 拆卸步骤.....	8
3.3.2 安装.....	8
3.4 离合器盖总成检查.....	8
3.5 离合器盘检查.....	8
3.6 离合器分离轴承.....	9
3.6.1 分离轴承的安装.....	9
3.7 分离拨叉.....	10
4. 离合器液压系统.....	11
4.1 离合器主缸.....	11
4.1.1 拆卸步骤.....	11
4.1.2 安装.....	11
4.2 离合器分缸.....	11
4.2.1 拆卸步骤.....	11
4.2.2 拆卸后检查.....	12
4.2.3 安装.....	12
4.3 离合器分缸解体.....	12
4.3.1 拆卸步骤.....	13
4.3.2 拆卸后检查.....	13
4.3.3 安装.....	13
4.4 离合器管路.....	13
4.4.1 检查.....	13
4.4.2 系统放气.....	13
4.4.3 指定油液.....	14

5. 常见故障诊断.....	15
----------------	----

LAUNCH