


6.16 氧传感器、机油控制（德尔福，4G63）




线束连接器	名称
CA22	接发动机线束线束连接器
EN32	接发动机舱线束线束连接器
EN08	后氧传感器线束连接器
EN01	发动机控制模块C线束连接器
EN07	前氧传感器线束连接器
EN02	发动机控制模块E线束连接器
EN23	碳罐控制阀线束连接器
EN09	VVT电磁阀线束连接器

连接点	说明
A	主继电器输出电源（德尔福，4G63）

LAUNCH

6.17 氧传感器、机油控制（德尔福，4G24/420）



线束连接器	名称
CA22	接发动机线束线束连接器
EM32	接发动机舱线束线束连接器
EM08	后氧传感器线束连接器
EM01	发动机控制模块线束连接器
EM07	前氧传感器线束连接器
EM23	碳罐控制阀线束连接器
EM09	VVT电磁阀线束连接器

连接点	说明
G	主继电器输出电源（德尔福，4G24）

LAUNCH