







<p>0940-01E BCM</p> <p>带有侵入传感器: </p> <p>带有防盗锁止系统: </p> <p>带有侵入传感器: </p> <p>5V 5S 5P 5M 5J 5G</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p>5AC 5Z 5W 5T 5Q 5N 5K 5H 5E 5B 5AD 5AA 5X 5U 5R 5O 5L 5I 5F 5C</p> <p> : 带有双锁定系统 : 装有加热后视镜</p>																																																	<p>0940-27 前车门锁定位执行器LH</p>	<p>0940-28 前车门锁联动开关LH/ 前车门锁芯开关LH</p>		











- : 前端线束
前端2号线束
- : 后端线束
- : 后2号线束
- : 车门线束
- : 车内灯线束
2号车内灯线束