



6. 转向信号和危险警告灯 (DSL)

- Ⓐ : Type4
- Ⓑ : Type5

带星号的连接器: 仅用于柴油发动机
 不带星号的连接器: 用于汽油/柴油发动机

