



带星号的连接器：仅用于柴油发动机
 不带星号的连接器：用于汽油/柴油发动机



带星号的连接器：仅用于柴油发动机
 不带星号的连接器：用于汽油/柴油发动机

