

2007铃木吉姆尼仪表板电路图

摘要:

该文档主要描述2007铃木吉姆尼仪表板电路图。

关键字:

2007 铃木 吉姆尼 电路图 仪表


LAUNCH

目录

1. 组合仪表（仪表）.....	1
2. 组合仪表（指示灯）.....	2
3. 组合仪表（警告灯）.....	3


LAUNCH

1. 组合仪表（仪表）




2. 组合仪表（指示灯）

- Ⓐ : 汽油
- Ⓑ : 柴油
- Ⓒ : RHD
- Ⓓ : LHD



- Ⓐ: 汽油
- Ⓑ: 柴油
- Ⓒ: RHD
- Ⓓ: LHD
- Ⓔ: Type4
- Ⓕ: Type5

带星号的连接器: 仅用于柴油发动机
 不带星号的连接器: 用于汽油/柴油发动机



- Ⓐ: 汽油
- Ⓑ: 柴油
- Ⓒ: Type4
- Ⓓ: Type5

带星号的连接器: 仅用于柴油发动机
 不带星号的连接器: 用于汽油/柴油发动机

