

2008法拉利F430蓄电池再充电电路图

摘要:

该文档主要描述2008法拉利F430蓄电池再充电电路图。

关键字:

2008 法拉利 F430 电路图 电源系统 蓄电池 充电


LAUNCH

目录

1. 蓄电池再充电 (FD0801_01_P00)	1
2. 蓄电池再充电 (FD0801_11_P00)	3


LAUNCH

1. 蓄电池再充电 (FD0801_01_P00)



代码	说明	电缆
CBL9-B	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
M020-B	12 V起动机	C04011_0
M020-B	12 V起动机	C04001_0
B002-B	带集成调节器的发电机	C04011_0
B002-B	带集成调节器的发电机	C04001_0
D072	转向盘节点 - 驾驶员侧安全气囊 (NVO)	C20011_4
E003-C	控制面板 (NQS)	C20011_4
C3F1-B	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C20011_3
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20011_2
YL37	喷油器/后部导线接头 - 左侧	C21612_2
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21612_1
XL37	喷油器/后部导线接头 - 左侧	C11011_0
B301-B	分支端子板	C02011_0
B301-B	分支端子板	C02001_0
B300-A	蓄电池正极	C02011_0
PB03-A	电源保险丝	C02011_0
PB03-A	电源保险丝	C02001_0
EM37	车轮节点 (NVO)	C20011_4
GC02-G	仪表板电缆接地节点	C20011_5

2. 蓄电池再充电 (FD0801_11_P00)



代码	说明	电缆
CBL9-B	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
M020-B	12 V起动机	C04011_0
B002-B	带集成调节器的发电机	C04011_0
C3F1-B	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C20011_3
E003-C	控制面板 (NQS)	C20011_4
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20011_2
YL37	喷油器/后部导线接头 - 左侧	C21612_2
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21612_1
XL37	喷油器/后部导线接头 - 左侧	C11011_0
B301-B	分支端子板	C02011_0
B300-A	蓄电池正极	C02011_0
PB03-A	电源保险丝	C02011_0

LAUNCH