

2006江铃陆风风尚娱乐信息系统电路图

摘要:


该文档主要描述2006江铃陆风风尚娱乐信息系统电路图。

关键字:

2006 江铃 陆风 风尚 电路图 娱乐信息系统 仪表 音响

LAUNCH

2. 端子视图及端子定义



PIN NO.	功能 (FUNCTION)
A1	左高音喇叭正极 HIGH SPEAKER L +
A2	左高音喇叭负极 HIGH SPEAKER L -
A3	右高音喇叭正极 HIGH SPEAKER R +
A4	右高音喇叭负极 HIGH SPEAKER R -
A5	ACC+

A6	主机照明灯	PANEL LIGHTING
A7	电源正极	BATTERY +
A8	电源负极	BATTERY -
B1	左前喇叭正极	SPEAKER FL +
B2	左前喇叭负极	SPEAKER FL -
B3	左后喇叭正极	SPEAKER RL +
B4	左后喇叭负极	SPEAKER RL -
B5	右前喇叭正极	SPEAKER FR +
B6	右前喇叭负极	SPEAKER FR -
B7	右后喇叭正极	SPEAKER RR +
B8	右后喇叭负极	SPEAKER RR -