

# ABS 所有传感器功能

## 功能说明:

本功能用于本田车型在更换 VSA 控制单元或传感器组后, 进行所有传感器的中性点记忆步骤。

- 1、转向角传感器
- 2、制动压力传感器
- 3、侧向加速度传感器

适用车型

本田, 广州本田, 东风本田, 讴歌

## 操作指引:

1). 选择 “16PIN—>系统选择—>ABS 系统—>特殊功能 所有传感器”

2). 点击 “所有传感器”, 如 (下图)



- 3). 点击“确定”按钮后，提示执行该功能所需要的测试条件，请按照提示满足相关条件，否则将执行失败。



- 4). 如果条件都满足，点击“确定”后，提示“启动中性点记忆程序”



5). 点击“确定”按钮，提示“操作已成功”



6). 点击“确定”按钮后，先提示“关闭点火开关”，当关闭点火开关以后再提示“打开点火开关”，请按要求操作。



7). 整个操作完成。

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。