

2003奥迪A8接地连接电路图

摘要:

该文档主要描述2003奥迪A8接地连接电路图。

关键字:

2003 奥迪 A8 电路图 接地连接


LAUNCH

目录

1. 接地连接电路图..... 1


LAUNCH

1. 接地连接电路图




接地连接


- ③5 - 副驾驶员座椅下接地点
- ④3 - 接地点, A 柱右下部
- ④4 - 接地点, A 柱左下部
- ③66 - 接地连接 -1-, 在主导线束中
- ③68 - 接地连接 -3-, 在主导线束中
- ③69 - 接地连接 -4-, 在主导线束中
- ③72 - 接地连接 -7-, 在主导线束中
- ③73 - 接地连接 -8-, 在主导线束中
- ③75 - 接地连接 -10-, 在主导线束中
- ③83 - 接地连接 -18-, 在主导线束中
- ⑥06 - 接地点, 在中控台下, 变速杆附近
- ⑥10 - 前中控台下接地点 (音频)
- ⑥54 - 接地点, D 柱右侧



ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 棕色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 桔黄色



- ③4 - 接地点, 在驾驶员座椅下
- ③9 - 左后座椅下接地点
- ④3 - 接地点, A 柱右下部
- ⑤0 - 接地点, 行李箱左侧
- ⑤1 - 接地点, 行李箱右侧
- ③67 - 接地连接 -2-, 在主导线束中
- ③70 - 接地连接 -5-, 在主导线束中
- ③71 - 接地连接 -6-, 在主导线束中
- ③77 - 接地连接 -12-, 在主导线束中
- ③78 - 接地连接 -13-, 在主导线束中
- ③82 - 接地连接 -17-, 在主导线束中
- ⑥11 - 油箱加注口接地接头
- ⑥53 - 接地点, D 柱左侧



ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 棕色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 桔色