

服务间隔复位（保养灯归零）的操作

功能说明：

此应用程序将让机油维修计数器复位。

注意事项：

- 执行功能前请关闭发动机
- 电源电压达到标准值 12.5V，若电压低于标准值，则有可能程序执行失败。

操作指引：

1). 按照下面图片选择菜单路径，正确进入系统后，选择“系统选择”



2). 选择“PCM(传动系控制模块)”



3). 选择“特殊功能”



4). 选择“维护时间间隔复位”















5). 程序执行成功后，提示执行整车清码，是否执行清码不影响程序执行结果



声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。