

2003奥迪A8燃油泵电路图

摘要:

该文档主要描述2003奥迪A8燃油泵电路图。

关键字:

2003 奥迪 A8 电路图 燃油泵 供给系统 燃油泵继电器


LAUNCH

目录

1. 燃油泵电路图..... 1

LAUNCH

1. 燃油泵电路图



燃油泵继电器、电动燃油泵继电器 2

- J17 - 燃油泵继电器
- J49 - 电动燃油泵继电器 2
- J623 - 发动机控制单元
- SC 29 - 保险丝夹上的保险丝 -29-
- SC 31 - 保险丝夹上的保险丝 -31-
- SF 10 - 保险丝夹上的保险丝 -10-
- T10c - 10 芯红色插头连接, 在水箱电控箱中
- T17a - 17 芯黑色插头连接, 在水箱电控箱中

- (361) - 接地连接 (燃油存量传感器), 在主导线束中
- (B146) - 正极连接 -1- (87), 在车内空间导线束中
- (B300) - 正极连接 -4- (30), 在主导线束中
- (D95) - 接线 (喷油阀), 在发动机舱导线束中

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 棕色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 桔黄色