

# 菲亚特 500 气门体自学习的操作说明

## 功能说明:

- 当更换了节气门传感器时需要执行该功能
- 当清洗过节气门后需要执行该功能

## 注意事项:

- 执行功能前请关闭发动机
- 执行该功能后可能会引起怠速不稳,这属于正常现象,需要执行怠速学习功能进行怠速调整。

## 操作指引:

1). 点击”节气门体自学习”菜单选项,执行此功能.




2). 功能执行之初, 将会提示一些注意事项, 钥匙应处于运行位置并关闭发动机.



a). 当发动机处于运行状态, 提示以下警告信息. 点击”继续”按钮, 重新判断发动机状态, 只有关闭发动机才能往下执行.



b). 当条件满足时会出现以下界面, 这个时候要等待 10 秒



3). 功能成功执行出现以下界面, 功能结束.



## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。