

复位存储（重置记忆）

功能说明：


- 本功能用于删除 ECU 的学习值，在更换自动驱动桥总成和阀体总成之后
- 必须将 ECT ECU 的学习值重置, 即执行该功能。

注意事项：


在道路上驾驶十五分钟(转入每个档位，并进行强制减档操作)。


操作指引：

1). 操作步骤如下：









2). 如果失败请重新开始准确重复以上步骤。

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。

LAUNCH