

无线码登记

功能说明：


本功能用于添加无线遥控器。


注意事项：


- 点火开关位于 ON.
- 驾驶员侧车门已打开且其他车门已经关闭.
- 驾驶员侧车门已开锁.
- 如果任一步骤超时间限制，则登记过程将会失败
- 登记个数不能超过最大限制


操作指引：














2). 如果正确完成以上步骤，则无线密码登记完成，否则重复以上步骤。

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。

LAUNCH