

2012 款长城博世 ABS 泵排气操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20151225	——

功能说明：

以下情况需要学习：当更换制动器、打开了制动管路、更换了制动系统液压部件时，或是制动踏板发软、变低、制动效果变差时，就需要对 ABS 进行排气。本功能适用博世 ABS 系统；适用装配以上系统的所有车型；下文以长城为例说明；

注意事项：

- 点火钥匙打到 ON，整车无故障；
- 执行顺序：左后，左前，右前，右后
- 执行过程中，踩踏制动踏板，有利于排气更加充分。
- 需要严格按照 X431 诊断仪提示进行操作，如果排气不成功，主要原因是未按照要求操作，可以再次尝试；

操作指引：

- 1). 打开点火开关至 ON 档位置；
- 2). 选择长城汽车 V35.42 以上版本；
- 3). 选择哈弗 H6；
- 4). 选择-2012 款；
- 5). 选择防抱死刹车系统(ABS)，
- 6). 选择博世 ABS9 ESP 系统；

7). 选择排气功能，如图 1；



图 1

8). 点击进入，提示要排除故障码，如图 2；



图 2

9). 如果满足以上测试条件, 按[是]后, 则显示 ABS 泵排气注意事项, 如图 3;



图 3

10). 按[确定]后, 按提示操作, 依次打开左后、左前、右前、右后轮排气螺栓, 注意, 在每一个分泵位置排空时, 每隔 2-3 秒踩一次制动踏板。

追求好的功能, 解决客户的需求, 一直是元征努力的。关注元征, 你将可以“每天进步一点点”!

