

# 2009 款大众速腾解除运输模式操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20161214	——

## 实测车型：

- 一汽大众速腾，2009 年款，VIN：LFV3A11K5930\*\*\*\*，如图 1。



图 1

## 功能说明：

当大众了启动运输模式后，车辆音响及天窗等功能不能运行，如需恢复车辆正常使用，需要 X-431 解码器执行解除运输模式服务流程。

## 操作指引:

- 1). 选择一汽大众 V27.81 或以上版本;
- 2). 选择一汽大众, 如图 2;



图 2

- 3). 选择普通模式如图 2;



图 2

4). 选择特殊功能如图 3;



图 3

5). 选择关闭传输模式，如图 4;



图 4

6). 提示修改完成, 如图 5



图 5

7). 检查车辆各电气设备功能恢复正常, 说明成功执行关闭传输模式服务流程, 故障排除。

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。