

# 2015 年别克昂科威自动头灯水平传感器 学习方法

**实测车型：** 2015 年款别克昂科威，VIN 码：LSGXE83L3FD16\*\*\*\*，如下图；



**功能说明：** 维修或更换自动头灯后使用该功能学习。

## 操作指引：

1). 选择中国通用 V48.80 版本以上软件，进入“头灯控制模块”，如图 1；



图 1

2). 选择“特殊功能”，如图 2；



图 2

3). 选择“学习自动头灯传感器”，如图 3；




图 3

4). 按提示要求打开近光灯，如图 4；



图 4

5). 点击“确定”执行学习，如图 5；



图 5

6). 把车停放在平坦路面，满足学习要求，点击“确定”，如图 6；



图 6

7). 启动发动机怠速运转，点击“确定”，如图 7；



图 7

8). 程序进行中，如图 8；




图 8

9). 显示程序已完成，学习成功，如图 9；



图 9

## 声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。