


## 2010 年别克君越手刹拉索更换操作

实测车型：2010 年别克君越，VIN 码：LSGGF53X9AH09\*\*\*\*，如下图；



**功能说明：** 该功能项展开手刹车拉索，以便更换手刹车拉索或后刹车片。

## 操作指引：

1). 选择“PBCM（驻车制动控制模块）”，如图 1；



图 1

2). 选择“动作测试”功能，如图 2；



图 2

3). 选择“手刹车拉索更换步骤”，如图 3；



图 3

4). 此步骤展开手刹车拉索，以便更换手刹车拉索或保养车辆，点“确定”如图 4；




图 4

5). 点“启动”执行该功能，如图 5；



图 5

6). 功能执行完成，点“退出”，如图 6；



图 6

## 声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。