

## 2012 年比亚迪速锐转角传感器标定

**实测车型：** 2012 年比亚迪速锐，VIN 为：LGXCG6CF2C018\*\*\*\*，如下图；



**功能说明：** 此功能用于标定转角传感器。

## 操作指引：

1). 选择“速锐”车型，如图 1：



图 1

2). 选择“系统选择”，如图 2：




图 2

3). 选择“博世电控稳定系统（ESP9）”，如图 3：



图 3

4). 选择“特殊功能”菜单，如图 4：



图 4

5). 选择“下线检测”，如图 5:




图 5

6). 选择“转角传感器标定”，如图 6:



图 6

7). 点“确定”对转角传感器进行标定, 如图 7:




图 7

8). 转角传感器标定中, 如图 8:




图 8

9). 转角传感器标定成功，点“确定”，如图 9:




图 9

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。