2011 年斯巴鲁傲虎更换后刹车片

功能说明：配备了电子驻车系统斯巴鲁傲虎更换刹车片时，需要使用该功能项使刹车分泵回缩以便拆卸更换。

实测车型： 2011 年斯巴鲁傲虎，VIN 码：JF1BR96D2BG06****，如下图：

操作指引：

1). 使用 X431 PADIII，进入斯巴鲁选择 EPB（电子驻车制动系统），选择“特殊功能”，如图 1：

图 1

2). 将车身举升起来直到后车轮离开地面。点击“维修操作模式”，如图 2：

图 2

3). 首先释放驻车制动之后再点击“停车刹车拆卸模式（更换刹车片）”，如图 3：

图 3

4). 满足条件后，点击“是”，如图 4：

图 4

5). 按图 5 提示，关闭点火开关然后拆下蓄电池负极电缆后点击“确定”，拆下后轮刹车片并且更换新的后轮刹车片，装上蓄电池负极电缆后重新执行 2 到 4 的操作方法；

图 5

6). 更换完刹车片后，需要进行刹车分泵进行复位，装上蓄电池负极电缆后执行选择“停车刹车的驾驶模式（更换刹车片后）”操作，如图 6：

图 6

7). 满足提示条件后点击“是”，如图 7：

图 7

8). 阅读提示信息，满足提示条件后点击“正常”，如图 8：

图 8

9). 降低车身使四轮着地，停放在水平的地面上使用木块挡住车轮防止溜车。选择“力传感器校准模式”，如图 9：

图 9

10). 点击“是”完成操作（如图 10），更换后刹车片完成。

图 10

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。