

# 2011 年福特福克斯节气门匹配

实测车型： 福克斯 年款:2011 年 VIN:LVSHCAA9BF68\*\*\*\* 如下图：



## 操作指引：

1. 选择进入 PCM(动力控制模块)。如图 1：



图 1

2. 选择特殊功能进入。如图 2:



图 2

3. 选择 KAM(保活存储器)复位 9 节气门匹配) -PCM(动力控制模块)。如图 3:



图 3

4. 复位 KAM 将会清除 PCM(动力控制模块)已经存储在自适应系统的自适应,例如怠速和燃油。点击是继续。如图 4:



图 4

5. 将点火开关设在开位, 确定。如图 5:



图 5

6. 这个测试已经完成。如图 6:




图 6

7. 设置点火开关至 OFF（关闭）位置。如图 7



图 7

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。