


北京汽车 E160 保养灯归零操作方法

功能说明：北京汽车 E160 保养灯亮，做完保养后，需要执行此功能。

实测车型：2012年北京汽车 E160，VIN 为：LNBSCBAJ2CR05****，如下图：



故障描述： 仪表显示“请保养车辆”，如下图：



操作指引：

1). 选择“ICM（组合仪表）”，如图 1：



图 1

2). 选择“特殊功能”，如图 2:



图 2

3). 选择“保养里程配置（保养灯归零）”，如图 3:



图 3

4). 当前保养里程为;0Km,点“是”修改保养里程,如图4:



图 4

5). 输入“5000”,点“确定”,如图5:



图 5

6). 写入保养里程成功，点“确定”，如图 6:




图 6

7). 仪表提示“5000Km 保养”，如图 7:



图 7

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。