

# 日产 2018 年途乐刷隐藏功能介绍

## 【适用范围】：

### 支持车型：

2012-2020 款，奇骏、天籁、轩逸、骐达、楼兰、途乐、逍客

### 支持系统：

车身控制系统(BCM)、智能钥匙系统、智能巡航系统(ICC/ADAS)、全景监视系统(AVM)、照明控制单元。

## 【功能介绍】：

### 执行背景：

修改出厂设置，个性化设置

### 支持常用功能：

自动锁设置、自动开锁类型、自动上锁功能、自动开锁功能、车门闭锁/开锁设置、智能钥匙锁止回应、智能钥匙开锁回应、行李厢打开继电器、迎宾灯操作设置、自动灯光逻辑设定、照明延迟设置、防盗警报设定、日间行车灯设定、报警设置、雨刮器速度设置、雾灯超越等。

## 【条件要求】：

### 软件要求：

日产 V44.70、东风日产 V44.70 以上版本

## 【操作步骤】：

以 2018 年途乐车型车身控制系统 (BCM) 系统为例，VIN 码：JN8BY2NY5J9

1. 打开汽车点火开关，连接好元征设备，选择日产 (NISSAN) 车型软件，V44.70 及以上版本，进入以下菜单界面，如图 1：



图 1

2、选择【自动搜索】进入后显示如下主菜单界面，如图 2:



图 2

3、选择【确定】按钮显示如下菜单界面，如图 3:



图 3

4、选择【在线编程/配置设码】进行系统扫描，显示如下菜单界面，如图 4：



图 4

5、选择【车身控制系统 (BCM)】进入后显示如下菜单界面，如图 5：



图 5

6、选择【刷隐藏】显示支持的刷隐藏功能，如下菜单界面，如图 6：



图 6

7、选择需要修改的配置功能，如选择【自动车门锁止选择】功能，显示默认设置，如下主界面，如图 7：



图 7

8、点击【车速】一行，显示有 2 个选项，如下菜单界面，如图 8：




图 8

9、选择【P 档】选项，如下菜单界面，如图 9：



图 9

10、选择【执行】，设置成功，从 P 档挂到非 P 档，验证一下车门是否上锁，如图 10:



图 10

11、如选择【自动车门解锁选择】功能，显示默认设置，如下界面，如图 11:



图 11

12、点击【模式 1】一行，显示有 6 个选项，如下界面，如图 12:



图 12

13、选择【模式 2】选择，如下界面，如图 13:



图 13

14、选择【执行】按钮，设置成功，从非 P 档挂到 P 档，验证所有车门是否解锁，如下界面，如图 14：




图 14

## [声明]

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。