福特 2009 年蒙迪欧致胜防盗匹配模块初始化 操作文档介绍

适用范围:

支持车型/年款 2007-2010 年蒙迪欧致胜

功能介绍:

更换发动机模块,车身模块,ABS 模块,电子转向柱锁,RFA 模块,需要执 行此功能。

条件需求:

通讯正常, 电瓶电压在 12 到 15 伏之间。该功能需要连接网络。需要 2 把已 经存储的钥匙,钥匙数量可 BCM 车身数据流读取。少于 2 把钥匙需要先执行 钥匙添加。

软件版本


选择福特 V48.55 以上版本。

产品要求

X431 PRO 系列, PAD 系列产品。

操作步骤:

1. 选择'自动搜索'(图1、图2)。



福特诊断软件 V48.60

更新说明

- 1) 新增加模块初始化,复位爆震传感器学习值等功能
- 2) 优化被动防盗特殊功能。
- 3) 优化福特翼虎、福特新翼虎、大陆、福星、F-150、MKZ、嘉年华、福克斯、翼博等车型的基本功能;
- 4) 优化ETB (电子油门) 检查功能、数据重设功能、柴油机微粒过滤器参数重设功能等等。

• 新增加模块初始化,复位爆震传感器学习值等功能

- 1) 优化被动防盗特殊功能。
 2) 优化福特翼虎、福特新翼虎、大陆、福星、F-150、MKZ、嘉年华、福克斯、翼博等车型的基本功能;
 3) 优化ETB(电子油门)检查功能、数据重设功能、柴油机微粒过滤器参数重设功能等等。







图 2

2. 确认当前车辆信息(图3)。



图 3

3. 选择'特殊功能'(图 4)。





4. 选择'车身'(图5)。





5. 选择'安全'(图6)





6. 选择'PATS(被动防盗系统)功能'(图7)





7. 提示'该车配备有 RFA(遥控功能执行器)系统',返回主菜单(与快速测试同一级),选择'特殊功能->车身->安全'下的'遥控免钥匙进入'功能(图 8)



图 8

8. 返回重新选择菜单'特殊功能->车身->安全'(图9)





9. 选择'遥控免钥匙进入'功能提示警告(图10)。



图 10

10. 提示更新 RFA 系统下任意组件,请选择模块初始化(图 11)



图 11

11. 选择'模块初始化'(图 12)。






图 12

12. 提示选择已更新模块/元件。有多个模块或元件同时更新,请选择'全部'(图 13)



图 13

13. 选择 'ECM 发动机模块'(图 14)





图 14

14. 提示执行初始化程序的条件(图 15)。



图 15

15. 提示打开点火开关(图 16)



图 16

16. 读取车辆信息,获取设备网络状态。(图 17) 执行此功能需要连接网络。



图 17

17. 获取车辆 VIN 码(车架号)(图 18),读取失败时需要手动输入车架号。



图 18

18. 执行初始化(图 19)



图 19

19. 初始化完成,关闭点火开关,紧接着立刻打开点火开关。(图 20)



图 20

- 20. 提示关闭点火开关
- 21. 系统初始化完成,点'确定'返回以上步骤12。(图 21)



图 21

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经 同意不得引用或转载。