

丰田车系横摆率传感器零点校准操作方法

功能说明： 丰田车系长时间断电后或做四轮定位时调节的角度比较大，有几率仪表会点亮 ABS 灯并有【C1336 横摆率传感器的零点校准未完成】故障码，需要对横摆率传感器进行零点校准。

支持产品： 元征全系列综合诊断设备。

实测车型： 2009 款丰田汉兰达

操作过程：

1. 点击【系统选择】



2. 选择【底盘】



3. 选择【ABS 系统】



4. 点击【特殊功能】



5. 选择【测试模式（模式变更）】



6. 点击“确定”



7. 将车辆停放在水平路面，方向盘居中，挂P档，打开点火开关发动机不运转，点击“确定”



8. 点击“确定”



9. 仪表 ABS 灯和 VSC 灯闪烁，校准完成





声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。