
2015 年幻速 H2 智能钥匙匹配

支持设备: 元征综合诊断设备

支持产品: 2015年幻速 H2, 车辆 VIN 码: LNBMDBAH2FU06****

案例描述: 年幻速 H2 智能钥匙匹配



操作流程:

1. 以 X431-PADV 为例 , 进入诊断系统选择【幻速 H2】进入如图 1:

| ሁ 🛞 | * ▼⊿ ≜ 上午10:49 |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 菜单显示 | ↑ % <u>2</u> † F |
| 北汽幻速 V10.25 > 系统选择 | E 12.29V |
| 幻速S2/S3 | 幻速H2 |
| 幻速H3 | 威旺205&206 |
| 威旺T205-D | 威旺M20 |
| 幻速H6 | 幻速S6 |
| 幻速H3F | 幻速S3L |
| 幻速S5 | 幻速H5 |
| 幻速S7 | |
| 闽 幻速 H2 2015 VIN码 LNBMDBAH2FU | |
| Q ~ B | □ ☆ 5 |

图 1

2. 选择【快速测试】, 进入如图 2:






图 3

4. 选择【防盗功能匹配】进入如图 4:








图 5

6. 选择【防盗功能匹配】进入,如图6





7. 输入防盗密码,该密码不支持读取,选择"确定"进入,如图7:





图 7

8. 重新输入防盗密码,选择"确定"进入如图 8:





请输入数字 1 ▼



图 9

10. 将钥匙停留在一键启动按钮处如图 10:



11. 钥匙匹配完成选择"确定"进入如图 11:

| <u>.</u> ৬ ⑧ | | | | | * | ▼ ◢ 🖺 上午11:05 | |
|--------------------------------|----------|---------|---|----------|----|---------------|--|
| 钥匙匹配编程 | | Ħ | % | Q | | F | |
| 请输入需要匹配的钥匙数量(12) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 请输入数字 1 | ~ | | | | | | |
| | 钥匙匹配 | 编程 | | | | | |
| | #3A2110 | -N10·1- | | | | | |
| | 钥匙匹配编程成功 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 确定 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 闽(1) | | | | | | 确定 | |
| 幻速 H2 2015 VIN码 LNBMDBAH2FU | | | | | | '''' | |
| Q ~ | | | |] 1 | ſù | 5 | |

图 11

12. 关闭点火开关,选择"确定"退出并测试遥控是否正常如图 12:



图 12

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。