

## 路虎揽胜星脉保养灯归零

**功能说明：** 保养灯归零

**支持产品：** 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

**实测车型：** 路虎 揽胜星脉 VIN:SALYA2BV5JA\*\*\*\*\* (如下图)。



仪表提示下次保养-机油保养：1000KM (如下图)。



## 操作指引：

1. 进入软件，选择【特殊功能】（如下图）；



2. 选择【常用特殊功能】（如下图）；



3. 选择【保养归零】(如下图);



4. 选择【保养信息重置】(如下图);



5. 确认蓄电池电压 > 12V, 点击“是” (如下图);



6. 打开点火开关, 点击“确定” (如下图)。



7. 点击【保养重置】(如下图);



8. 关闭并打开点火开关，点击“确定”(如下图)。



9. 操作成功（如下图）；



10. 仪表提示下次保养-机油保养：10000KM（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。