

帝豪 GSe 保养归零

功能说明： 保养归零

支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

实测车型： 帝豪 GSe VIN:LB377Y2W2JA25**** (如下图)。



仪表提示：“请立即保养车辆” (如下图)。




1. 选择【常用特殊功能】(如下图);




2. 选择【保养归零】如下图;

胎压传感器ID(TPMS ID)写入和自检	保养归零
电机标角	横摆角传感器标定
方向盘角度标定	擦除末端学习状态
EPB(电子驻车制动系统)初始化	刹车片更换
转角传感器标定	排气加注
恢复出厂默认值设置	控制器自检
加注初始化	排气


3. 点击【保养归零】(如下图);




4. 打开点火开关至 ON 档，发动机不启动 (如下图);



5. 选择所设保养间隔（如下图）；



6. 保养间隔设置成功（如下图）；



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。