

中国通用凯迪拉克 CT5 变速器学习操作方法

功能说明： 保养和维修变速器后，需要执行该功能。

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2024 凯迪拉克 CT5。VIN 码为：LSGDS5AL1RH*****

操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】(如下图)；




图 1

2. 进入后选择【中国通用】软件进行测试（如下图）；



图 2




图 3

3. 选择【自动搜索(建议优先使用此菜单)】菜单识别车型（如下图）；



图 4




图 5




图 6

4. 点击【TCM(变速箱控制模块)】进入系统（如下图）；



图 7



图 8

5. 点击【特殊功能】菜单（如下图）：



图 9

6. 点击【变速器维修保养快速学习】功能（如下图）；




图 10

7. 点击“确定”进入下一步（如下图）；




图 11

8. 此时变速器油温度传感器（摄氏度）的条件不满足，且提示“变速器油温度超出范围”（如下图）；



图 12

- 需变速器油温度传感器（摄氏度）大于 2℃，条件变为“正确”（如下图）；



图 13

9. 档位指令需满足“车辆必须挂入驱动档”，且启动发动机【发动机转速（转/分）>500】，条件满足“正确”（如下图）；



图 14



图 15

10. 此时指令“变速器维修保养快速学习状态”，显示为“正在学习”，当条件变为“已通过”，表示学习完成（如下图）；



图 16



图 17



图 18




图 19




图 20

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。