

中国通用凯迪拉克 XT5 更换安全气囊电脑编程和匹配操作方法

功能说明： 更换安全气囊电脑，需要执行该功能。

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2020 凯迪拉克 XT5。VIN 码为：LSGNB83LOLA*****

操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】（如下图）；




图 1

2. 进入后选择【中国通用】软件进行测试（如下图）；



图 2




图 3

3. 选择【在线编程】菜单进入系统（如下图）；



图 4

4. 选择【自动扫描】菜单扫描车型，根据“提示信息”了解相关信息并操作进入下一步（如下图）；



图 5




图 6




图 7



图 8




图 9

5. 根据“提示信息”了解相关信息并操作进入下一步（如下图）；



图 10

6. 选择【SRS(安全气囊)】菜单（如下图）；



图 11

7. 根据系统信息完成操作要求（如下图）；




图 12

8. 注意，若更换新的 ECU 则直接执行步骤 9。更换旧的 ECU 才执行此步骤，“更换旧的 ECU”选择【删除(更换旧的 ECU 后，编程前先选此项)】菜单,根据提示信息完成操作要求（如下图）；



图 13




图 14




图 15




图 16




图 17




图 18




图 19




图 20

9. 若无“更换旧的 ECU”，新的 ECU 直接选择【编程】菜单（如下图）；




图 21

10. 根据提示完成相关操作后，点击“是”进入下一步（如下图）；




图 22




图 23

11. 根据提示信息，完成操作要求，点击“确定”进入下一步（如下图）；




图 24

12. 返回页面，选择【配置与设定】菜单（如下图）；



图 25

13. 点击“是”进入下一步（如下图）；




图 26

14. 根据提示，完成相关操作（如下图）；



图 27



图 28




图 29




图 30




图 31




图 32




图 33

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。