

2017 福特福睿斯钥匙增加匹配

功能说明： 福特福睿斯钥匙增加匹配

支持产品： 元征 X-431 IMMO Pro

实测车型： 2017 年福睿斯，车辆 VIN 码：LVSHFFAL2HS16***



操作流程:

1. 以 X-431 IMMO Pro 为例，进入中国福特车系选择【防盗钥匙匹配】进入如图 1:




图 1

2. 选择【自动搜索】进入如图 2:




图 2

3. 选择打开点火开关“确定”进入，如图 3:




图 3

4. 选择确认车架号无误后“是”进入如图 4:




图 4

5. 选择【防盗钥匙编程（快捷版）】进入如图 5:




图 5

6. 选择【机械钥匙】，如图 6:



图 6

7. 选择“确认”如图 7;




图 7

8. 选择【备份 FLASH 数据】进入如图 8:



图 8

9. 选择“否”进入如图 9;




图 9

10. 保持车辆电压正常选择“确定”进入如图 10;




图 10

11. 读取成功选择“确定”进入如图 11;




图 11

12. 选择【钥匙增加】进入如图 12;



图 12

13. 关闭点火开关，启动发动机等待 5 秒以上选择“确定”进入如图 13；




图 13

14. 关闭点火开关选择“确定”进入如图 14；




图 14

15. 插入全新钥匙打开点火开关选择“确定”进入如图 15；



图 15

16. 读取当前钥匙数量 2, “确定” 进入如图 16；



图 16

17. 钥匙匹配成功选择“否”退出如图 17;




图 17

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。