


## 2019 年别克英朗空挡位置传感器学习

2019 年别克英朗 车辆 VIN 码: LSGKE5418KW\*\*\*\*\*




**功能作用:** 更换“空挡位置传感器”之后需使用该功能对传感器进行重新学习


**支持产品:** 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

**测试产品:** X431-PAD 5

1. 使用【X431-PAD5】设备，选择【智能诊断】识别车型后，选【诊断】功能（如下图）；



2. 选择【极速检测】扫描出全车系统（如下图）；



3. 选择【发动机控制模块】点击进入（如下图）；

| 系统名称           | 状态 | 操作   |
|----------------|----|------|
| ECM(发动机控制模块)   | 正常 | 进入系统 |
| TCM(变速器控制模块)   | 正常 | 进入系统 |
| BCM(车身控制模块)    | 正常 | 进入系统 |
| IC(仪表)         | 正常 | 进入系统 |
| SRS(安全气囊)      | 正常 | 进入系统 |
| ABS(防抱死制动控制模块) | 正常 | 进入系统 |
| EPS(电动转向控制模块)  | 正常 | 进入系统 |


4. 选择【特殊功能】点击进入（如下图）；




5. 选择【空挡位置传感器学习开启】点击进入（如下图）；



6. 点“确定”（如下图）；




7. 按提示要求操作，完成后点“确定”开始学习（如下图）；



8. 进入后点击“运行”进行学习（如下图）；



9. 提示“程序执行中”（如下图）；



10. 点“运行”（如下图）；



11. 学习成功后提示“学习成功”，点“确定”后学习结束（如下图）。



## 声明：

该文档内容归深圳市元征公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。