

## 中国通用别克新君威读取 LIN 总线设备 ID 信息操作方法

**功能说明：** 读取 LIN 总线设备 ID 信息，需要执行该功能。该功能可用于故障诊断与定位：当系统出现故障时，读取设备 ID 信息可以帮助快速定位故障设备。通过比较实际读取的 ID 与预期的 ID，可以判断设备是否正常工作，或者是否存在连接错误等问题。

**支持设备：** 元征全系列综合诊断设备

**实测车型：** 2023 别克新君威。VIN 码为：LSGZR5355PH\*\*\*\*\*

### 操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】（如下图）：




图 1

2. 进入后选择【中国通用】软件进行测试（如下图）；



图 2



图 3

3. 选择【自动搜索(建议优先使用此菜单)】菜单识别车型(如下图);



图 4




图 5




图 6



图 7

4. 点击【BCM(车身控制模块)】进入系统（如下图）；



图 8



图 9

5. 点击【特殊功能】菜单（如下图）；



图 10

6. 点击【读取 LIN 总线设备 ID 信息】功能（如下图）；



图 11

7. 提示信息“下列步骤将显示 LIN 总线零件号码。更新将允许显示一个 8 位数零件号码”，点击“确定”进入下一步（如下图）；




图 12

8. 此时指令状况为“无”，点击“更新”按钮（如下图）；



图 13

9. 指令状况由变“无”为“更新”，表示功能读取成功（如下图）；




图 14

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。