

福特翼博制动主缸压力传感器校准

支持设备：元征全系列综合诊断设备

当前设备：PAD 5

功能说明：安装防抱死制动系统模块或制动主缸压力传感器时，需要执行此功能。

实测车型：福特/2022/翼博，VIN 码为：WF01XXERK1NB*****

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】：



2. 进入后选择【福特】进行测试：



福特诊断软件 V50.45

软件介绍

覆盖电控系统概要：

本诊断软件能测试美国福特汽车的各模块,包括:发动机,自动变速箱,防抱刹车,安全气囊,空调,仪表盘,防盗,巡航,通用电子,座椅,灯光等模块

覆盖基本功能概要：


- 读取汽车电脑信息
- 读取汽车故障信息
- 读取汽车运行数据
- 汽车部件运作测试
- 读取汽车模块信息

覆盖特殊功能概要：

- 可编程模块安装
- ESP(串动助力转向)传感器校准功能



3. 选择【自动搜索（建议优先使用此菜单）】自动识别车型；





4. 点击【极速检测】按钮，扫描全车系统；



5. 点击【ABS (防抱死制动系统)】进入系统:




6. 点击【特殊功能】:




7. 点击【制动主缸压力传感器校准】:




8. 程序功能介绍;




9. 程序执行条件与注意事项;




10. 点火状态：点火打开，发动机关闭；




11. 校准压力传感器；



12. 点火状态：点火关闭；



13. 程序成功，退出程序；



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。