菲亚特 Ducato MCA EGR(废气再循环)低压力阀更换

支持设备: 元征全系列综合诊断设备

当前设备: PAD 5

功能说明: FIAT 需要更换 EGR(废气再循环)低压力阀或控制单元时,需执

行该程序

实测车型: 2021/Fiat/Ducato MCA, VIN 码为: ZFA25000002U*****

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】里的【菲亚特】软件去测试;





、驻车控制单元、大灯等系统

(以下车型覆盖会随软件不断升级产生变化,仅供参考同时元征公司对此保留最终解释权)

基本功能:

- 读取汽车电脑信息
- 读取汽车故障信息清除汽车故障信息读取汽车运行数据
- 汽车部件运作测试
- 覆盖特殊功能:



2. 选择【自动搜索(建议优先使用此菜单测试)】菜单去自动识别车型,识别成功后,选择"确定";





3. 选择"不需要, 我使用 12+8 转接头";



车辆配备了SGW (安全网关) 模块。

是否使用FCA账号登录来解锁SGW (安全网关) 模块?

支持中国、欧洲地区或北美地区(美国&加拿大&墨西哥)。 取决于您的经销商所属的业务区域。

- *是*-使用FCA账号登录来解锁SGW模块(支持版本信息、读故障码、读数据流、动作测试、和特殊功能)。
- *否* -不解锁SGW(仅支持 版本信息、读故障码、和读数据流功能)。

不解锁SGW (安全网关)

此诊断软件仅支持版本信息、读故障码、和读数据流功能。





4. 选择【继续】;



5. 点击【全系统检测】按钮,扫描全车所有系统;



6. 点击【ECM(发动机控制模块)】进入系统;



7. 选择【特殊功能】;





8. 选择【多功能】;





9. 选择【EGR(废气再循环)低压力阀更换】;



10. 选择"继续";



11. 选择"继续";



12. 选择"继续";



13. 选择"继续";



14. 选择"继续";



15. 选择"继续";



16. 等待倒计时结束;



17. 选择"继续";



18. 选择"返回",程序执行完成。



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。