2.35 座椅加热器


(IG)
20A
S-HTR
19
IM
B
5
IG
LH Side
Seat SW
RH Side
Seat SW
E55
Seat Heater SW
E
LH
RH
4
W-B
6
P
3
L
10
EN2
20
EN2
20
EO2
10
EO2
W-B
P
L
W-B
5
A
8
A
8
A
5
A
N27(A), U11(B)
Junction Connector
O20(A), T18(B)
Junction Connector
1
B
6
B
6
B
1
B
W-B
P
L
W-B
7
2
E49
Junction Connector
1
1
Seat
Back
Seat
Cushion
Seat
Back
Seat
Cushion
U6
Seat Heater (LH)
T6
Seat Heater (RH)
2
2
W-B
W-B
W-B
E2
E3