2.4 底板线束


C902
燃油传感器线束
T/C
速度传感器
T/C换档电机
C901
T/M 线束 (M/T)
C901
T/M 线束 (A/T)
组合灯
玻璃天线放大器
轮速传感器
后座椅加热器单元
安全带张紧器
G-传感器(侧气囊)
DSP & AMP
TOD
TCCU
C214
主线束
调谐器
后座椅
加热器
C304
右前座椅线束
C304
右前座椅线束
(未配备记忆功能)
低音放大器
C903
EAS 线束
SSPS 单元
G304
G303
G305
G301
S301
G201


轮速传感器
组合灯
C905
EPB 线束
C907
EAS 线束
C904
PAS 线束
C906
EPB 线束
车门开关
C371
左后门线束
C209
主线束
C392
尾门线束
C391
尾门线束
C306
后空调线束
玻璃天线放大器
安全带张紧器
G-传感器
(侧气囊)
雨刮器电机
制动液位置
传感器
前除霜器
C208
主线束
C207
主线束
C206
主线束
C205
主线束
C204
主线束
C203
主线束
C202
主线束
C215
安全气囊线束
(侧气囊)
C215
安全气囊线束
C219
主线束
C220
主线束
差压传感器
(CDPF)
燃油滤清器
警告灯传感器
G304
G303
G305
G301
S301
G201


DVD 换碟机
PAS 单元
A/V 主机控制单元
导航单元
C908
EAS 线束
电源插座
玻璃天线
放大器 (FM)
C393
尾门线束
车门开关
C381
右后车门线束
C301
左前座椅线束
C302
左前座椅线束
TCU
C210
安全气囊线束
(侧气囊)
C210
安全气囊线束
侧面转向灯
G304
G303
G305
G301
S301
G201
C105
地板线束
(发动机室保险丝和继电器盒)
C106
地板线束
(发动机室保险丝和继电器盒)
C107
地板线束
(发动机室保险丝和继电器盒)
C108
地板线束
(发动机室保险丝和继电器盒)
C109
地板线束
(发动机室保险丝和继电器盒)
C110
地板线束
(发动机室保险丝和继电器盒)