


# P0138加热型氧传感器2电路电压高故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
P0138	加热型氧传感器2电路电压高



加热型氧传感器 2 位于三元催化剂（歧管）之后，用于监测废气中的氧含量。即使加热型氧传感器 1 的开关特性改变，空燃比仍然可以根据加热型氧传感器 2 发出的信号，控制在化学计量比范围内。该传感器由氧化锆陶瓷制成。氧化锆会产生电压，在氧气充足时大约为 1V，而在含氧稀薄时减小到 0V。在正常情况下，加热型氧传感器 2 是不用于发动机控制操作。


## 故障码分析：

标准值：


监控项目	状态	技术参数
HO2S2 (B1)	满足以下条件之后，低于 3600rpm。 ● 发动机：暖机后	0-0.3V
HO2S2 MNTR (B1)	● 在空载状态下，将发动机转速保持在 3500 到 4000rpm 之间 1 分钟，然后怠速 1 分钟	LEAN(稀)—RICH (浓) 发动机转速迅速提高到 3000rpm

DTC 号	DTC 检测条件	可能原因
P0138	传感器给ECM发送应该非常高的电压	● 线束或接头（传感器电路开路或短路） ● 加热型氧传感器 2

## 电路图



判断标准：在燃油稀和燃油浓状况之间切换时，加热型氧传感器 2 所需要的切换时间要比加热型氧传感器 1 长。经过三元催化之前含氧会导致转换时间加强。为了判断加热型氧传感器 2 是否故障，ECM 需要监视在各种驾驶情况（如缺油时）下，电压是否会异常升高。（如下图）



## 故障诊断流程:

- 1). 检查接地情况
  - A). 将点火开关转至 OFF 位置。
  - B). 松开然后重新拧紧车体上的两个接地螺丝。

正常或异常  
正常>> 转至第 2 步。  
异常>> 修理或更换接地连接。
- 2). 检查加热型氧传感器 2(HO2S2) 的输入信号电源是否开路或短路。
  - A). 断开加热型氧传感器 2 的线束接头。
  - B). 断开 ECM 接头。
  - C). 检查 HO2S2 端口 1 和 ECM 端口 59 之间的线束是否导通。(正常: 导通)
  - D). 同时应检查线束是否与接地或电源短路。

正常或异常  
正常>> 转至第 3 步。  
异常>> 修理线束或接头中的开路、与接地或电源短路的部分。
- 3). 检查加热型氧传感器 2 (HO2S2) 的输入信号电路是否开路或短路。
  - A). 检查 HO2S2 端口 4 和 ECM 端口 50 之间的线束是否导通。(参阅电路图)
  - B). 检查 ECM 端口 50 或 HO2S2 端口 4 与接地之间的线束是否导通。(参阅电路图)
  - C). 同时应检查线束是否与电源短路。

正常或异常  
正常>> 转至第 4 步。  
异常>> 修理线束或接头中的开路、与接地或电源短路的部分。
- 4). 检查加热型氧传感器 2。
  - A). 起动发动机暖机至正常工作温度。
  - B). 将点火开关转至 OFF 位置, 等待至少 10 秒钟。
  - C). 起动发动机, 转速保持在 3,500 ~ 4,000 rpm 之间空载运转 1 分钟。
  - D). 发动机怠速 1 分钟。
  - E). 将电压表探头放在 ECM 端口 50 (HO2S2 信号) 和接地之间。
  - F). 发动机转速空载提高到至 4,000 rpm 过程中, 检测电压至少 10 次以上。(尽

可能快地踩下并松开加速踏板。)在此过程中,电压应高于 0.68V 至少一次。  
如果在步骤 F 中电压超过了 0.68V, 则不必再进行步骤 G 的操作。

G). 车辆怠速 10 分钟, 然后检测电压。或者当车辆在 “OD” 档关闭情况下 D 档  
(A/T), 3 档位置 (M/T) 以 80 km/h (50 MPH) 行驶时检查电压。在此过程  
中, 电压应低于 0.50V 至少一次。

H). 如有异常, 则更换加热型氧传感器 2。

正常或异常

正常>> 转至第 5 步。

异常>> 更换加热型氧传感器 2。

5). 检查间歇性故障。

A). 检查开始

清除 (第一行程) 故障码。

>> 转至 B

B). 检查接地端, 检查接地端是否腐蚀或松动。

正常或异常

正常>> 转至 C

异常>> 修理或更换。

C). 查询电气故障

正常或异常

正常>> 检测结束

异常>> 修理或更换。