

C0118 C0121 C0122 加压电磁阀相关故障解析

故障码说明:

DTC	说明
C0118	左后加压电磁阀相关故障
C0121	右后加压电磁阀相关故障
C0122	泄放或前加压电磁阀相关故障

故障码诊断流程:

C0118 C0121 C0122				
步骤	诊断动作	标准值	是	否
1	系统自诊断过程	是否完成	进行下步	至步骤 5
2	1.点火开关转至 OFF 2.检查 ECU 和 HCU 外观	是否有物理损坏	至步骤 6	进行下步
3	1.断开 ECU 上的线束连接器 2.从 HCU 上拆下 ECU 3.检查 ECU 和 HCU 空间中是否有油泄漏、腐蚀和/或损坏	是否完好	至步骤 7	进行下步
4	1.连接故障诊断仪 2.将点火转至 ON, 并且发动机关闭 3.用故障诊断仪清除 DTC 4.运行车辆, 观察系统有无故障	故障是否复位或为当前故障	至步骤 8	进行下步
5	按相应程序进行诊断电路检测	是否完好	进行下步	系统 OK
6	更换损坏的零件	是否修复	至步骤 9	进行下步
7	更换 HCU	是否修复	至步骤 9	进行下步
8	更换 ECU	是否修复	进行下步	
9	使用诊断仪清理诊断故障代码	故障代码是否复位	至步骤 1	系统 OK