



3. 修理指南

3.1 气缸盖检查 - 拆卸气缸盖后


3.1.1 拆解




- 1). 按所示的顺序，拧下5个把排气歧管固定到缸盖上的螺母，并拿开歧管。
- 2). 取下并废弃衬垫。




- 3). 按所示的顺序，渐次拧下把进气歧管固定到缸盖上的7个螺母。




- 4). 拧下2个把冷却液出口弯接头固定到缸盖上的螺栓，拿开弯接头并废弃衬垫。
- 5). 拧下2个把排气凸轮轴盖板固定到缸盖上的螺栓并拿开盖板。
- 6). 清除火花塞间隙处的任何污垢。
- 7). 拆下火花塞。



- 8). 用一千分表检查凸轮轴的端浮动量。（参照“规格”）
- 9). 如果端浮动量超过公差了，就换上新的凸轮轴并重新检查。如果端浮动量还超过公差，就要更换缸盖和凸轮轴架总成。




- 10). 按所示的顺序，渐次松开把凸轮轴架固定到缸盖上的26个螺栓，直到气门弹簧的压力释放。
- 11). 从定位销上松开凸轮轴架，取下凸轮轴架，并用木块支撑。



12). 仔细识别每个凸轮轴与其相应的安装位置，取下凸轮轴。

13). 从凸轮轴上拿开油封并废弃。



14). 从缸盖上取下16 个挺柱，并按其安装顺序倒置存放以防止机油流失。

15). 测量每个挺柱的外径。必须在沿挺柱体的一半长度上测量。


A). 挺柱外径= 32.959 至32.975 mm

16). 确保每个挺柱内的机油孔都是干净的。

17). 清洁凸轮轴和缸盖轴承的表面。


18). 检查凸轮轴，如果刮伤，有凹痕或过度磨损就更换。

19). 把凸轮轴固定到缸盖上，把塑料量规放到每个轴颈上。



20). 再装上凸轮轴架，按顺序把螺栓拧紧到10Nm。不要转动凸轮轴。

21). 慢慢的松开螺栓，拿开凸轮轴架。




22). 测量每个轴颈上的塑料量规的最宽的部位。（参照“规格”）

23). 如果间隙超过公差，装上新的凸轮轴并重新检查。如果间隙还超过公差就更换新缸盖。



24). 从旧的凸轮轴上拿开驱动销，装上新的销，注意缺口朝凸轮轴的中心。

25). 把缸盖的排气岐管面用木块支撑。并在此位置，拆卸进气门。




26). 用工具T10005 压缩气门弹簧。


27). 从气门上拿开2 个锁夹。

28). 松开气门弹簧。


29). 拿开工具T10005。




30). 取下剩下的气门弹簧，弹簧盖和气门。按原来的安装顺序，把气门和弹簧放好。



- 31). 用工具T10006 取下气门杆油封。
- 32). 清洁缸盖的接合面。
- 33). 检查缸盖有无损坏。要特别注意缸盖的衬垫面。




- 34). 检查缸盖的表面有无划痕，按所示的方法，交叉进行，或从一角到另一角。
- 35). 检查气缸盖的高度。（参照“规格”）
- 36). 缸盖表面可以修整，最大可修0.20mm。



37). 用铰刀T10034 从气门导管上清除掉沉积物。

注意: 工具必须从缸盖的燃烧表面侧进入气门导管。


38). 从气门导管, 气门, 气门座和燃烧表面上清除掉积碳。清除掉所有积碳的松动的颗粒。




39). 检查现有的气门杆的直径。用新的气门检查气门导管的间隙。(参照“规格”)

40). 如果有必要, 就更新气门, 如果气门导管需要更换, 就要更换气缸盖总成。

41). 如果要再用的话, 检查气门座和气门的状况。





- 42). 要重新切削气门座的话，用导杆并配合以下切刀：
- A). 15° MS76 - 120 - 切第一个角度
 - B). 45° MS76 - 122 - 切最后一刀并清除积屑
 - C). 60° MS76 - 111 - 把气门座变窄并得到座的宽度
- 43). 把气门表面的角度和气门座切到以下标准：
- A). 气门座：角度= 45°
 - B). 宽度A：
 - a) 进气=1.2 mm
 - b) 排气= 1.6 mm
 - C). 气门表面的角度B：
 - a) 进气= 45°
 - b) 排气= 45°
- 44). 用均匀的研磨胶把气门推到座上。
- 45). 给气门座涂上普鲁士蓝，放入气门并压到位，不能有转动。拿开并检查均匀度和座的对中性。所示的蓝色的座的位置必须在气门表面的中央。
- 46). 涂抹气门座并再检查。



47). 检查气门杆的配合高度。（参照“规格”）

48). 如果还超过极限，就需要更换掉气缸盖总成。如果新的气门座需要切削，重复以上步骤。



进气和排气气门座的修整尺寸：

进气	排气
A=15°	A=15°
B=45°	B=45°
C=60°	C=60°
D=0.4 mm 半径	D=0.4 mm 半径
E=29.560 至 29.573 mm	E=25.960 至 25.973 mm
F=1.2 mm	F=1.6 mm
G=26.43 mm	G=22.83 mm
H=29.475 至 29.500 mm	H=25.913 至 25.888 mm
J=5.95 至 6.00 mm	J=5.45 至 5.80 mm
K=6.16 至 6.32 mm	K=5.70 至 5.86 mm

49). 检查气门弹簧的状况:


- A). 自由长度= 50.0 mm
- B). 安装长度= 37.0 mm
- C). 负荷- 气门关闭= 250 ± 12.5N
- D). 负荷- 气门打开= 450 ± 18N

3.1.2 重新组装


1). 清洁缸盖的密封区域和凸轮轴架。用泡沫去除剂和塑料刮刀，一定不能使用金属刮刀来处理密封面。清洁进气和排气歧管的结合面。

2). 吹干油道和冷却液通道。确保机油供给到凸轮轴架上是干净的。

提示: 推荐使用“三键”专用清洁溶剂TB3911D 去除残留的密封剂。




3). 用T10006，装上新的气门杆油封。




4). 润滑气门杆和气门总成，用工具T10005 来压缩气门弹簧。装上气门弹簧盖(密封用)。

5). 润滑挺柱的外边，把挺柱装到初始的缸口处。



6). 润滑轴承，装上凸轮轴并固定进气驱动销于4点（120度）的位置，把排气凸轮轴驱动销固定于8点（240度）的位置。




7). 如图所示，在凸轮轴支架路径上涂上连续的密封剂，部件号FLM90017A，然后用滚轮涂抹成均匀的薄膜。


注意：确保密封剂不会阻塞油道。

注意：为防止污染，在涂了密封剂后，应该立即完成装配。


8). 润滑凸轮轴的凸轮和轴颈。




9). 装上凸轮轴架，按顺序渐次把螺栓拧紧到10Nm。



- 10). 把工具T10013 装到凸轮轴端以保护密封。
- 11). 注意前油封为黑色，后油封为红色，用工具T10015 装上新的凸轮轴油封。
注意：油封要有蜡封，安装前不必润滑。
- 12). 固定排气凸轮轴后油封盖板，装上螺栓并拧紧到25Nm。
- 13). 把新的火花塞的间隙调到 $1.0 \pm 0.05\text{mm}$ ，装上火花塞并拧紧到27Nm。
- 14). 把新的冷却液出口弯管接头衬垫装到缸盖上，装上弯接头并拧紧螺栓到9Nm。
- 15). 清洁进气歧管和缸盖的结合面。
- 16). 把新的进气歧管衬垫装到缸盖上。



- 17). 把进气歧管装到缸盖上，装上7个螺母并拧紧，按所示的顺序拧紧至17Nm。
- 18). 清洁排气歧管和缸盖的结合面。




19). 把新的排气歧管衬垫装到缸盖上，装上岐管，装上螺母并按所示的顺序拧紧到45Nm。

3.2 曲轴检查- 拆卸发动机后

3.2.1 拆卸


- 1). 拆下曲轴后油封。
- 2). 拆下缸盖。
- 3). 拆下曲轴正时齿轮。



- 4). 拧下2个把发动机线束固定到机油泵上的螺栓。
- 5). 注意M6 x 20螺栓的安装位置，拆下9个把机油泵固定到缸体上的螺栓并废弃。

6). 从定位销上松开机油泵，取下机油泵，拿开并废弃掉垫片。

7). 从机油泵体上取下曲轴前油封并废弃。



8). 取下油标尺。


9). 拧下把节温器壳体和油标尺管固定到缸体上螺栓。

10). 拧下把油标尺管固定到缸体的2个螺栓。

11). 取下油标尺管并收集好衬垫。

12). 拆下并废弃机油滤清器元件。


13). 在合适的垫块上使油底壳朝上支撑住发动机。



14). 注意安装好的2个最长螺栓的位置，拧下14个把油底壳固定到发动机轴承座上的螺栓。

15). 拿开油底壳和油底壳密封。

16). 暂时拿开平缸夹T10018。拿开夹子的时候，不要转动曲轴。




17). 拧下2个把机油集滤器固定到机油轨上的螺栓。

18). 取下机油集滤器。


19). 从集滤器上拿开O型圈，并废弃。

20). 拧下2个把机油轨固定到轴承座上的螺母。


21). 拿开机油轨。




- 22). 用尼龙螺母固定平缸夹T10018。确保夹子的底部不会突到缸套口的内径。
- 23). 暂时装上曲轴正时齿轮和皮带轮，确保皮带轮上的凹痕对准到曲轴正时齿轮上的凸缘。
- 24). 装上皮带轮螺栓和垫圈，轻轻的拧一下螺栓。
- 25). 标记一下连杆大头盖，供改装用。
注意：把连杆大头盖，轴瓦和螺栓保持它们原来的安装顺序。
- 26). 用曲轴皮带轮螺栓，转动曲轴，以露出连杆螺栓。



- 27). 拧下连杆螺栓并拿开连杆大头盖。
- 28). 从盖上把轴瓦取下。
- 29). 压开连杆以使曲轴完全显露出来。
- 30). 协助下，把缸体保持在其位置上。
- 31). 拿开平缸夹T10018。拿开夹子的时候，不要让活塞在缸套内上下移动。
- 32). 取下曲轴皮带轮螺栓，垫圈和皮带轮。



33). 拧下10个把轴承座固定到缸体上的螺栓，拿开轴承座，并从轴承座上取下主轴瓦。



34. 拿开曲轴。

35). 从3号轴承位置上拿开2个止推垫圈。

36). 从缸体上拿开主轴瓦。

3.2.2 安装

1). 清洁缸体和轴承座之间的结合面。


2). 清洁销子和销孔。

3). 清洁缸体内的轴瓦和止推垫圈的固定位。


4). 清洁轴承座上的轴瓦固定位。

5). 清洁连杆和盖上的轴瓦固定位。

6). 清洁曲轴并检查有无损坏。



7). 从轴承座处记录下主轴瓦标记字母。



8). 从曲轴前围处记录下主轴瓦标记号码。

9). 检查曲轴主轴颈的直径。 (参照“规格”)

10). 根据选择的尺寸和型号，确定要安装的合适的主轴瓦。 (参照“规格”)

11). 轴瓦边上标识轴瓦厚度的颜色号是：

A). 绿色=薄

B). 蓝色=中等

C). 红色=厚

提示:

如果两个颜色不同的轴瓦要用在同一个轴颈上，厚一点的轴承应该用在轴承座上。当还要安装原来的曲轴的时候，轴瓦必须要从表格中选出。12 用一块没有毛边的布和合适的溶剂来清洁缸体和轴承座上的密封面。

提示: 推荐使用“三键”专用清洁溶剂TB3911D 去除残留的密封剂。


13). 装上选择好的曲轴主轴瓦并装到缸体和轴承座上。

注意: 缸体上主轴瓦的中间3个是带油槽的。

14). 清洁并把新的止推垫圈装到缸体里，注意要使3号主轴承的油道朝外。


15). 用发动机机油润滑曲轴主轴颈。

16). 保持曲轴使连杆大头的轴颈水平，把曲轴放低到主轴瓦上。



17). 如图所示在缸体路径上涂上连续的密封剂，部件号FLM90018A，然后用滚轮把密封剂抹成均匀的薄膜。

注意：为防止污染，在涂了密封剂后，应该立即完成装配。



18). 用发动机机油润滑曲轴主轴瓦轴颈。把轴承座装到缸体上，装上螺栓并确保带凸缘头的螺栓安装到位置10上。


19). 按所示的顺序把螺栓拧紧到5Nm。然后按同样的顺序把它们拧紧到30Nm。

20). 用尼龙螺母固定平缸夹T10018。


21). 这个阶段需要安装上选好的连杆轴瓦。参照“规格”中的连杆轴瓦来选择。

- 22). 把选好的连杆轴瓦装到连杆和连杆大头盖上。
- 23). 润滑连杆轴瓦。
- 24). 把连杆定位到曲轴上。
- 25). 润滑连杆大头盖。
- 26). 把连杆大头盖装到连杆上。
- 27). 装上螺栓，并拧紧至20Nm，然后再拧45°。
- 28). 用一块没有毛边的布和合适的溶剂，清洁轴承座和机油轨上的密封面。
- 29). 暂时拿开平缸夹。
- 30). 拿开夹子的时候，注意不要碰到缸套，不要转动曲轴。
- 31). 把机油轨装到轴承座上，装上螺母并拧紧到9Nm。


注意：
如果螺纹已经损坏了，就必须装上新的机油轨。是不允许嵌入螺纹(Helicoil)的。
- 32). 再把平缸夹T10018 装上，充分的拧紧螺栓以固定缸套。
- 33). 清洁机油集滤器。
- 34). 清洁O型圈的凹槽。
- 35). 用机油润滑新的O型圈并装到机油集滤器上。
- 36). 把集滤器装到发动机上，装上螺栓并拧紧到9Nm。
- 37). 清洁油底壳的内部。用一块没有毛边的布和合适的溶剂来清洁油底壳和轴承座上的密封面。



- 38). 仔细地把油底壳和垫片装到轴承座上。
- 39). 把2个螺栓装到如图所示3、4号的孔中，然后拧紧到4Nm。
- 40). 把12个螺栓装进孔内，用手指拧紧所有的螺栓。确保2个最长的螺栓装进油底壳内如图所示9、10号的孔中。
- 41). 按所示的顺序操作，渐次的把发动机油底壳螺栓拧紧到30Nm。
- 42). 装上新的机油滤清器元件。
- 43). 把新的衬垫和油标尺管装到缸体上。
- 44). 装上把油标尺管固定到缸体上的螺栓并拧紧到10Nm。
- 45). 装上把油标尺管和节温器壳体固定到缸体上的螺栓并拧紧到10Nm。
- 46). 装上油标尺。
- 47). 清洁机油泵和缸体间的结合面，还有泵体内的曲轴前油封凹槽。
- 48). 清洁曲轴上的油封运转面。
- 49). 转动机油泵转子以与曲轴上的驱动对准。
- 50). 把新的机油泵衬垫装到缸体上并固定好机油泵。



- 51). 装上新的Patchlock 螺栓，按图中所示的顺序，渐次把螺栓拧紧至9Nm。
- 52). 把发动机线束对准到机油泵上，装上螺栓并拧紧到9Nm。
- 53). 把油封导套装到曲轴上。




- 54). 用工具T10032，装上新的曲轴前油封。
注意：油封外径有蜡封，在安装之前不必润滑。
- 55). 拿开油封导套。
- 56). 装上曲轴正时齿轮。
- 57). 装上曲轴后油封。
- 58). 装好缸盖。


3.3 连杆轴瓦检查

3.3.1 拆卸

- 1). 断开蓄电池的接地端。
- 2). 拆下缸盖。
- 3). 拆下油底壳。
- 4). 暂时取下平缸夹T10018。注意不要转动曲轴。




- 5). 拧下 2 个把机油集滤器固定到机油道的螺栓，拆下机油集滤器。
- 6). 从机油集滤器上取下 O 型圈，并废弃。




- 7). 拧下 2 个固定机油轨的螺母，拆下机油导管。
- 8). 装上用尼龙螺母固定的平缸夹T10018。确保平缸夹的底部不突出到缸套内径。

- 9). 暂时装上曲轴辅助皮带轮，确保皮带轮上的凹痕对准曲轴正时齿轮上的凸缘。
- 10). 装上曲轴辅助皮带轮螺栓和垫圈，轻轻的拧一下螺栓。
- 11). 把气缸参考数标记在连杆大头盖上。
- 12). 转动曲轴以获得连杆轴瓦螺栓。




- 13). 按安装要求保持住把螺栓和连杆大头盖，拧下把连杆大头盖固定到连杆上的螺栓，并拿开连杆大头盖。
- 14). 从连杆大头盖上把轴瓦的半块拿开。




- 15). 将曲轴与连杆分离。
- 16). 从连杆上取下另外半块轴瓦。

3.3.2 安装



- 1). 从曲轴后平衡块上读取连杆大头轴颈尺寸分组代码。从左向右读，第一个代码是第一连杆大头轴颈的直径等级。
- 2). 检查曲轴大端轴颈的直径。（参照“规格”）



- 3). 记录下连杆大头孔径的数字，分别为5, 6 或7 三个直径等级，数字位于连杆大头盖上。

连杆大头	连杆大头轴颈等级		
	等级A	等级B	等级C
等级5	蓝色-蓝色	红色-蓝色	红色-红色
等级6	蓝色-黄色	蓝色-蓝色	红色-蓝色
等级7	黄色-黄色	蓝色-黄色	蓝色-蓝色

- 4). 轴瓦上标识轴瓦厚度的颜色代码如下所示：

- A). 黄色=薄
- B). 蓝色=中等
- C). 红色=厚

提示:

如果两个颜色不同的轴瓦要用在同一个轴颈上，厚一点的轴瓦应该用在连杆大头盖上。

- 5). 确保曲轴轴颈，连杆大头盖和轴瓦是清洁的。
- 6). 从表中选择合适的连杆大头轴瓦盖。
- 7). 润滑轴瓦的半块和曲轴。
- 8). 分别把轴瓦的两个半块装到连杆和连杆大头盖上。
- 9). 把连杆定位到曲轴上。
- 10). 把连杆大头盖装到连杆上。
- 11). 装上把连杆大头盖固定到连杆上的螺栓，并拧紧至20Nm，然后再拧45°。
- 12). 用直尺，检查连杆大头轴瓦/ 连杆的轴向间隙是0.10mm 到0.25mm。
- 13). 清洁机油轨，机油集滤器和结合面。
- 14). 吹净机油轨和机油集滤器的油道。
- 15). 暂时拿开平缸夹T10018，注意在平缸夹重新装上去之前，不要转动曲轴。
- 16). 把机油轨装到轴承架上。
注意:
如果螺纹已经损坏了，就必须装上新的机油轨。是不允许嵌入螺纹(Helicoil)的。
- 17). 装上固定机油轨的螺母，并拧紧至9Nm。
- 18). 装上平缸夹T10018，轻轻的拧紧螺栓。
- 19). 给机油集滤器装上新的O型环，安装集滤器并把螺栓拧紧至9Nm。
- 20). 拆下曲轴辅助皮带轮螺栓，垫圈和皮带轮。
- 21). 装上油底壳。
- 22). 装好缸盖。


3.4 活塞总成检查

3.4.1 拆卸


- 1). 拿开连杆轴瓦。
- 2). 清除掉缸套口顶部的积碳。
- 3). 确保缸套夹T10018 没有突出到缸套口的内径。
- 4). 把活塞推到缸套的顶部。
- 5). 保证连杆没有接触到缸口，小心地从缸套内把活塞总成推出来。
注意：仔细标记每个活塞和对应的缸套。
- 6). 把连杆大头盖再装到连杆上，轻轻的拧紧销子螺钉。
- 7). 用膨胀器（工具），把旧的活塞环取出并废弃不用。

3.4.2 安装


- 1). 清洁活塞上的环槽，并吹净油道。



- 2). 在到缸套顶部20mm处定位好新的活塞环，并测量间隙。（参照“规格”）
- 3). 检查活塞有无变形和裂纹。
- 4). 相对活塞销垂直角度，从裙部下面向上8mm 的地方，测量活塞的直径。（参照“规格”）




- 5). 将活塞和连杆朝下，把活塞冠部表面的字“FRONT”朝向缸体的后部（靠近飞轮端为前部），把活塞装进缸套内。
- 6). 把活塞定位到缸体内，活塞的裙部下端在缸体顶部以下30mm 处。
- 7). 用塞规，测量并记录活塞与缸套左侧的间隙—从缸体前部看。
- 8). 如果间隙超过所述的规格，则更新活塞/ 缸套。（参照“规格”）
注意：
活塞和连杆只以总成的形式供货，并且因为连杆有质量分组，所以必须保证四个缸的活塞连杆总成质量相同。
- 9). 装上活塞的油环弹簧。
- 10). 使“TOP”或识别标记朝活塞的上部，用一膨胀器按顺序装上活塞环，顺序为：油环，第二道气环和第一道气环。




11). 确保活塞环能自由转动，把两个气环的缺口A 和B彼此相对120° 的放置，并远离活塞的止推侧。

12). 在活塞销轴的另一侧，油环缺口C和弹簧缺口D要彼此相对30° 放置。



13). 检查新的活塞环至环槽的间隙。（参照“规格”）



14). 距缸套口65mm 处，在两轴向上测量磨损和锥度。

注意:

如果缸套过度磨光，磨损，擦伤，或刮伤，都必须更换。不要试图 铰磨或去除缸体上的磨光部分。确定要安装原来缸体的话，不要擦掉拆解时所做的标记。

15). 拧下固定平缸夹T10018 的螺栓并拿开平缸夹。如果安装原来的缸套的话，用一毛头钢笔在缸套和缸体之间作一合适的对准标记。不要在缸套上刻划任何标记。


16). 用手施加压力，朝着缸盖的方向把缸套推出缸体，并拿开缸套。

17). 从缸体上清除掉密封剂，如果还要把原来的缸套再装回，则要把缸套肩部的密封剂也清除掉。

18). 清洁缸套并擦干。


提示：

推荐使用专用的“HYLOMAR CLEANINGFLUID”清洁溶剂去除残留的密封剂。如果更换新的缸套，先用“三键”专用清洗剂TB6002T洗去密封面的油迹并擦干。




19). 沿缸套的肩部，涂上2mm 厚的连续的密封剂，部件号FLM90002A。

20). 使气缸套对准缸体，充分压下缸套，直到缸套的肩部落座。不要让缸套掉入缸体内。



21). 装上 平缸夹T10018 并用螺栓固定好。同时确保夹子的底部不突出到缸套的内径。

22). 用发动机机油润滑缸套口，活塞和活塞环，保证活塞环的缺口能正确定位。




- 23). 把活塞安装工具T10016 装到活塞上。使活塞上的前标记朝发动机前方，把活塞装进缸套。
- 24). 把活塞推进缸套内，直到与缸套的上表面对齐。
- 25). 拿开活塞安装工具T10016。
注意：
在安装连杆大头轴瓦和连杆大头盖之前，不要把活塞推到缸套的上表面以下。
- 26). 装上连杆轴瓦。

3.5 曲轴后油封

3.5.1 拆卸

- 1). 手动变速器：拆下飞轮。
- 2). 自动变速器：拆下变矩器驱动盘。




- 3). 用一无毛刺的平头起子，轻轻的从缸体上撬掉曲轴后油封并废弃油封。注意不要在曲轴的密封面留下划痕。

3.5.2 安装

- 1). 清洁缸体上油封的凹槽和曲轴上的工作表面。保证这些表面彻底干净，没有残留的密封剂，并且干燥。

提示：推荐使用“三键”专用清洁溶剂TB3911D 去除残留的密封剂。

注意：油封外径有蜡封，安装前不必润滑。




- 2). 在新的油封上涂上1.5mm 的密封剂，部件号为FLM90018A。快速的把油封定位到缸体内，装上油封更换工具T10033，并用3个螺栓固定。
- 3). 均匀用力使油封更换螺栓把油封压进缸体，让更换工具在此位置上停留1分钟，在转动曲轴或加满发动机机油前，让密封剂至少有30分钟的时间流进并充满器件。
- 4). 拆下油封更换工具。
- 5). 手动变速器：装上飞轮。
- 6). 自动变速器：装上变矩器驱动盘。

3.6 曲轴前油封

3.6.1 拆卸


- 1). 断开蓄电池的接地端。
- 2). 拆下凸轮轴正时带。
- 3). 拆下曲轴正时齿轮。



- 4). 将止推按纽T10025 装到曲轴端部。
- 5). 把T10031 装到曲轴前油封上。
- 6). 把工具T10031 的中央螺栓拧紧并拿开曲轴前油封。
- 7). 废弃曲轴前油封。

3.6.2 安装

- 1). 用一没有碎屑的布，彻底清洁机油泵内的油封凹槽和曲轴上的运转面。
- 2). 把油封导套装到曲轴上。



3). 用T10032 装上新的油封。

注意: 油封外径有蜡封, 安装前不必润滑。

4). 装上曲轴正时齿轮。


5). 装上凸轮轴正时带。

6). 连上蓄电池的接地端。

3.7 飞轮- 手动变速器

3.7.1 拆卸

1). 拆下离合器总成。



2). 把飞轮锁止工具T10028 装到缸体上, 并用螺栓固定。

3). 拧下6 个把飞轮固定到曲轴上的Patchlok 螺栓, 并废弃。

4). 拆下飞轮锁止工具T10028。

5). 从曲轴上取下飞轮。

3.7.2 安装

1). 在飞轮用过的螺栓上, 用锯锯出两条同螺栓杆成45° 的齿槽, 再用这个螺栓清洁曲轴上的螺栓孔。

2). 清洁飞轮与曲轴的结合面。


3). 把飞轮装到曲轴上。

- 4). 装上新的Patchlok 螺栓，先不要拧紧。
 - 5). 装上飞轮锁止工具T10028，并用螺栓固定。
 - 6). 按对角线的顺序，把飞轮螺栓拧紧到80Nm。
- 7) 装上离合器总成。

3.8 变矩器驱动盘- 自动变速器

3.8.1 拆卸


- 1). 拆下自动变速器。



- 2). 把T10028 固定到驱动盘齿圈上，并用螺栓固定在缸体上以限制曲轴。
- 3). 拧下6 个把驱动盘固定到曲轴上的螺栓，并废弃。
- 4). 从曲轴上取下驱动盘。

3.8.2 安装

- 1). 在驱动盘用过的螺栓上，用锯锯出两条同螺栓杆成45° 的齿槽，再用这个螺栓清洁曲轴上的螺栓孔。
- 2). 清洁驱动盘与曲轴的结合面。
- 3). 把驱动盘固定到曲轴上，装上新的Patchlok 螺栓，先不要拧紧。
- 4). 把T10028 固定到驱动盘齿圈上，并用螺栓固定在缸体上以限制曲轴。



- 5). 按对角线顺序，拧紧驱动盘螺栓到80Nm。
- 6). 装上自动变速器。

3.9 气缸垫

3.9.1 拆卸

1). 断开蓄电池的接地端。

2). 举升车辆的前部。


警告：

不能在只有千斤顶支撑的车辆下工作。必须把车辆支撑在安全的支撑物上。

3). 排空冷却系统。


4). 拆下空气滤清器的总成。

5). 拆下并废弃凸轮轴正时带。




6). 拧下4个把排气岐管固定到涡轮增压器上的螺母。

7). 从排气岐管上松开涡轮增压器，并保存好衬垫。



8). 从发动机线束上断开凸轮轴传感器的连接器。


9). 拧下2个螺栓并拆下凸轮轴后端盖并放到旁边。




10). 松开夹箍，并从冷却液出口弯管接头处断开散热器顶部软管。

11). 松开夹箍，并从冷却液出口弯管接头处断开冷却软管。


12). 从ECT传感器上断开连接器的连接。




13). 从PAS 泵压力传感器上拿开连接器。



14). 从电子节气门传感器上断开连接器的连接。



15). 从喷嘴线上断开连接器的连接。




16). 从TMAP 传感器上断开连接器的连接。

17). 把有吸收性的布放到燃油管连接的周围，用来收集溢出的液体。


警告：

断开任何部件之前，请给系统泄压。即使点火开关关闭了，系统在一段时间内还会保持一定的压力。




18). 压下供油管的塑料边圈，从燃油轨上松开供油管。


注意：要拿塞子装到打开的连接上以防止污染物的进入。



19). 松开夹箍并从节气门壳体上断开炭罐控制阀软管连接。




20). 松开快松接头上的塑料边圈，从进气歧管上断开制动伺服真空软管。




21). 松开夹箍并从进气歧管上断开膨胀水箱软管。

22). 拿开发电机隔热板。

23). 拿开凸轮轴盖。



24). 按所示的顺序，渐次松开缸盖上的螺栓1 至6，拿下螺栓并按安装顺序放好。




25). 从凸轮轴带轮上取下锁止工具T10029。

26). 用工具T10030，顺时针转动两个凸轮轴以使凹槽对准缸盖螺栓7 和8。

27). 按所示的顺序，渐次松开缸盖上的螺栓7 至10，拧下螺栓并按安装顺序放好。
在把平缸夹T10018 装好之前，不要转动曲轴。


28). 仔细地把每个凸轮轴带轮配到相应的凸轮轴上，用工具T10030 保持住正时带轮，以防止转动，拿开固定带轮的2 个螺栓和垫圈。

29). 拿开凸轮轴带轮。




30). 拧下固定油标尺管支架的螺栓。

31). 拧下把正时带后上盖固定到水泵上的螺钉。




32). 拧下把正时带轮后上盖固定到缸盖上的螺钉，拿开盖子。

33). 从缸体上拿开缸盖总成。




34). 从缸体上取下缸垫，并废弃。在把平缸夹T10018装好之前，不要转动曲轴。




35). 把平缸夹T10018 装到缸体上并用缸盖螺栓固定。确保平缸夹的底部没有突到缸套口的内径。

3.9.2 安装

- 1). 拧下固定平缸夹T10018 的螺栓并取下平缸夹。在没有拿开平缸夹之前，不要转动曲轴。
- 2). 清洁缸盖和缸体之间的结合面。
- 3). 检查缸盖有无损坏，特别要注意缸盖的衬垫表面。




- 4). 检查缸盖的表面有无划痕，按所示的方法，交叉进行，或从一角到另一角。
- 5). 检查缸盖的高度。缸盖表面可以修整，最大可修整0.20mm。（参照“规格”）
- 6). 将所有机油和冷却液的通道内的碎屑清理干净。
- 7). 清洁排气歧管和涡轮增压器的结合面。
- 8). 清洁缸盖螺栓并检查有无损坏的痕迹。
- 9). 清洗缸盖螺栓并擦干。
- 10). 用机油给螺栓的螺纹和螺栓头的下边涂上一层薄膜。
- 11). 把新的干燥的气缸垫装到缸体上。
- 12). 协助下，把缸盖装到缸体上，仔细地和定位销对好。
- 13). 小心放入缸盖螺栓，不要用力塞或掉进螺栓孔。用手拧紧螺栓。
- 14). 为保证凸轮轴能转动以和缸盖螺栓的凹槽相应，暂时把凸轮轴带轮装到它们相应的凸轮轴上，但不要拧紧螺栓。




- 15). 按所示的顺序，把缸盖螺栓渐次拧紧至20Nm，用凸轮轴带轮转动凸轮轴以使凹槽对准缸盖螺栓。用毛头钢笔在每个螺栓头部作上径向标记。用一合适的角度扭矩规把所有的螺栓按顺序拧紧180°。然后，再拧紧180°。

- 16). 保证径向标记对准了。如有任何的螺栓拧过头，要后退90°，再对准。
- 17). 拿开凸轮轴带轮。
- 18). 装上凸轮轴盖。
- 19). 装上发电机隔热板。
- 20). 把膨胀水箱软管连到进气歧管上，并用夹箍固定。
- 21). 把制动伺服真空管连到进气歧管上。
- 22). 把炭罐控制阀软管连到节气门上，并用夹箍固定。
- 23). 把燃油供给管连到歧管上。
- 24). 把连接器连到TMAP 传感器上。
- 25). 把连接器连到喷嘴线束上。
- 26). 把连接器连到电子控制节气门传感器上。
- 27). 把连接器连到ECT 传感器上。
- 28). 把软管连到冷却液出口弯管接头处，并用夹箍固定。
- 29). 把散热器顶部软管连到冷却液出口弯管接头处，并用夹箍固定。
- 30). 给PAS 泵压力传感器连上连接器。
- 31). 装上进气凸轮轴盖板并拧紧螺栓至6Nm。
- 32). 把热氧传感器连接器连到发动机线束上。
- 33). 把新的衬垫装到排气歧管法兰上，装上涡轮增压器并拧紧螺母至30Nm。
- 34). 装上正时带后上盖，装上螺钉，注意最长的螺钉是把盖固定到水泵上的。拧紧螺钉至9Nm。
- 35). 装上油标尺管支架螺栓并拧紧至9Nm。



- 36). 把凸轮轴带轮装到相应的凸轮轴上，保证驱动销和带轮上的切口对好，装上螺栓和平垫圈。
- 37). 用工具T10030，按顺序保持住每个凸轮轴带轮，并把螺栓拧紧至65Nm。
- 38). 用工具T10030 对准凸轮轴带轮标记。



- 39). 装上锁止工具T10029。
- 40). 装上新的凸轮轴正时带。
- 41). 拿走支撑并放下车辆。
- 42). 重新加注冷却系统。
- 43). 连上蓄电池的接地端。
- 44). 装上空气滤清器的总成。