

## 捷豹 XF-2011-座椅标定

**功能说明：** 2011 款捷豹 XF，更换电瓶断电后，需要对座椅进行标定

**支持产品：** 元征全系列综合诊断设备。

**实测车型：** 捷豹 XF

### 操作过程：

1. 用 431 PADIII 进入捷豹诊断软件，点击【特殊功能】；



## 2. 点击【座椅】:



## 3. 点击【座椅-驾驶员一侧座椅标定】:



4. 打开点火开关，点击“确定”；



5. 点击“确定”；



6. 座椅会自动移动到极限位置，确保座椅滑轨没有障碍物，点击“确定”；



7. 点击“确定”；



8. 点击“确定”；



9. 点击“确定”；



10. 点击“确定”；



11. 关闭点火开关，点击“确定”；



12. 点击“确定”；



13. 打开点火开关，点击“确定”；



14. 点击“确定”；



15. 关闭点火开关，点击“确定”；





16. 打开点火开关，点击“确定”；



17. 点击“确定”；



18. 清除故障码完成，点击“确定”；



19. 关闭点火开关，点击“确定”；



20. 打开点火开关，点击“确定”；



21. 座椅标定完成。



**声明：**

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位未经同意不得引用或转载。