# 2014 款玛莎拉蒂 M157C 保养灯归零操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20151228	<del></del>

### 实测车型:

● 玛莎拉蒂 M157C, 2014 款, VIN=ZAMSS57E7E11\*\*\*\*\*

#### 注意事项:

- 将车辆停在水平地面上。安装的传感器对车辆倾斜非常敏感,否则因车辆不水平将会显示一个不正确的测量误差。
- 档位选择器须处于 P 档驻车位置。
- 运转发动机后,等待 10 分钟,原因是让车辆各项运行指标达到稳定状态。在这一时间后使用的各个传感器信号将会给出正确的输出。

## 操作指引:

- 1). 打开点火开关至 ON 档;
- 2). 选择欧洲;
- 3). 选择玛莎拉蒂 V10.02 版本,如图 1;



4). 选择 GHIBLI 车型,如图 2;



#### 5). 选择 M157, 如图 3;





6). 选择汽油,如图 4;






7). 选择系统扫描,如图 5;





8). 选择 IPC-仪表板组合,如图 6;



- 9). 读出 ECU 信息, 选择确定;
- 10). 选择特殊功能,如图 7;





11). 选择复位服务,如图 8;





12). 注意复位服务提示信息,确保正确设置仪表组合上的日期,如图 9;



13). 确定之后,提示程序已完成,如图 10,操作结束。




图 10

追求好的功能,解决客户的需求,一直是元征努力的。关注元征,你将可以"每天进步一点点"!

