

2019 年英菲尼迪 QX50 更换后轮刹车片电子分泵释放

2019 英菲尼迪 QX50 车辆 VIN 码: LGBW2PE42KD*****




功能作用: 更换后轮刹车片或者维修保养, 需使用该功能对后轮电子分泵进行释放


支持产品: 元征系列综合诊断设备

测试产品: X-431 PADV

1. 选择“英菲尼迪”车型, 连接进入后选择【自动搜索】(如下图):



2. 选择【智能检测】扫描全车系统（如下图）：



3. 选择“辅助坡道起步/驻车制动”（如下图）：



4. 选择【特殊功能】(如下图);



5. 选择【开始制动衬片更换】(如下图);



6. 满足条件“打开点火开关”，然后点“确定”（如下图）；



7. 点“开始”执行回缩电子分泵（如下图）；



8. 完成后，提示【完成】，就可以拆卸刹车片（如下图）；

动作测试		
数据流名称	值	单位
开始制动衬片更换	完成	




9. 更换完成后，选择【完成制动衬片更换】（如下图）；


菜单显示	
开始制动衬片更换	完成制动衬片更换
初始化位置调整	G 传感器校准
离合器传感器重设	制动操作
制动释放	系统模式变更
自动作用ON(AT/CVT)	




10. 点“确定”（如下图）；



11. 点“开始”执行释放电子分泵（如下图）；



12. 完成后，状态提示【完成】，执行结束（如下图）。



The screenshot shows the LAUNCH diagnostic software interface. At the top, there is a blue header with the text "动作测试" (Action Test). Below the header, there is a navigation bar with icons for home, search, user, print, and share. The main content area displays a table with the following data:

数据流名称	值	单位
完成制动衬片更换	完成	



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。