

宝马 M4 主驾驶座椅标定方法

功能说明： 宝马 M4 座椅行程边小，无法移动到极限位置。

支持产品： 元征全系列综合诊断设备。

实测车型： 2016 款宝马 M4



一台 2016 款宝马 M4 跑车，客户反映更换电瓶后主驾驶座椅只能移动到原本行程的一半，座椅无法后退到最尾端极限位置



用 431PADIII 进入车辆诊断，点击系统选择



操作过程:

1. 点击【车身部分】



2. 选择【FAS(驾驶员座椅模块)】



3. 进入系统，读取故障码




4. 驾驶员座椅模块有多个校准相关的故障码，判断故障原因为更换电瓶后，座机标定失效，需重新标定



5. 返回选择【特殊功能】



6. 选择【座椅标准化】



7. 点击【F2】



8. 点击确定



9. 点击确定



10. 标准化时，座椅防夹功能失效，注意不要坐在座椅上，点击确定



11. 标准化完成，点击确定



12. 标准化成功



13. 返回读取故障码，座椅模块“无故障码”



14. 座椅行程范围正常，故障排除。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。