

# 奔驰 GLK 仪表温度单位修改方法

**功能说明：** 修改仪表温度单位

**支持产品：** 元征全系列综合诊断设备。

**实测车型：** 2014 款奔驰 GLK

## 操作过程：

1. 仪表温度单位为华氏度



2. 用 X-431 PADIII 进入奔驰诊断软件，点击【系统选择】:



## 3. 选择【仪表】:



## 4. 点击【隐藏/改装】:



## 5. 选择【Display Unit Personalization】:



## 6. 修改编码前，先备份设码数据，点击【备份】:



7. 备份成功，点击“确定”；



8. 点击【1. 温度显示单元 (温度单元)】；



## 9. 点击【°C】:



## 10. 点击【写编码】:



11. 点击“是”；



12. 设码中；



13. 关闭点火开关，点击“确定”；



14. 打开点火开关，点击“确定”；



15. 设码完成，点击“确定”；



16. 仪表温度单位已修改为摄氏度。



## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。