

奔驰 G500 座椅校准

功能说明： 奔驰 G500 座椅校准

支持产品： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2017 款奔驰 G500

操作过程：




1. 快速测试读出驾驶员侧座椅调节模块有故障码，点击【进入系统】：




2. 点击【读故障码】:



3. 读取两个故障代码,其中【B1E6F16】故障码为车载电压过低的原因产生的,故障码状态为【已存储】,可以不做理会,【B1DAB54】故障码为座椅头枕校准缺失,故障码状态为【当前】,需对座椅模块进行校准,点击右下角“报告”保存故障码。



4. 故障码保存成功;



5. 返回系统菜单, 点击【特殊功能】;



6. 点击【学习过程】:




7. 点击【标准化】:



8. 点击“继续”开始座椅标准化，座椅和方向盘不能有障碍物，主驾驶座椅不可以坐人；



9. 标准化成功；



10. 返回读取故障码，系统无故障码，故障排除；



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。