

玛莎拉蒂莱万特更换后刹车片方法

功能说明： 玛莎拉蒂莱万特更换后刹车片时，需要用诊断设备回缩手刹电机，以免造成手刹电机损坏

支持产品： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2017 玛莎拉蒂莱万特



操作过程：

1. 用 X-431 PADIII 进入【玛莎拉蒂】诊断软件；



2. 选择车型【LEVANTE[莱万特]】:



3. 选择年款【MY 2016-2017】:



4. 点击【系统选择】:



5. 点击【制动系统】:



6. 点击【ESC 电子稳定性控制】:



7. 点击【特殊功能】:




8. 选择【释放两个执行器（准备换刹车片）】:




9. 点击“是”:



10. 状态栏显示【正常】，点击“返回”；



11. 释放手刹电机成功；



12. 仪表屏幕右下角会出现黄色的手刹警告灯；



13. 关闭点火开关，仪表手刹灯会闪烁；




14. 更换完成刹车片后，点击【应用两个执行器】：




15. 点击“是”：



16. 状态栏显示【正常】点击“返回”；



17. 重新激活手刹电机成功；



18. 手刹工作正常，更换刹车片成功。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。