


2014 年保时捷卡宴柴油微粒过滤器再生

2014 年保时捷卡宴 车辆 VIN 码: WP1AF2A23ELA*****



功能作用: 2014 年款柴油版保时捷卡宴, 仪表报“柴油微粒过滤器”故障, 维修完成后可以通过该功能执行柴油微粒过滤器再生, 以便于消除故障灯

支持产品: 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品: X431-PADV

1. 2014 年保时捷卡宴, 仪表报“柴油微粒过滤器”故障 (如下图);



2. 选择【X431-PADV】设备，选择【保时捷】软件，进入后选择【自动搜索】（如下图）；



3. 选择【智能检测】扫描全车系统（如下图）；



4. 选择【DME（数字式发动机电子设备）】（如下图）；



5. 进入后读取到如下故障码，并且该故障码无法清除（如下图）；




6. 选择【特殊功能】(如下图);



7. 选择【柴油微粒过滤器再生】(如下图);



8. 阅读提示，然后点“确定”（如下图）；



9. 阅读提示，然后点“确定”（如下图）；



10. 阅读提示，然后点“确定”（如下图）；



11. 阅读提示，然后点“确定”（如下图）；



12. 阅读提示，然后点“确定”（如下图）；



13. 阅读提示条件，满足条件后点“下一步”（如下图）；



14. 根据提示信息“踩下制动踏板并踩下油门踏板”，提高发动机转速（如下图）；

特殊功能

保时捷 V23.98 > 自动搜索 > Cayenne-92A(2011 - 2017) > DME(数字式发动机电子设备) 12.12V

选项	值	单位
信息	踩下制动踏板并踩下油门踏板。	
取消原因	0	
催化转化器前的废气温度	118.16	摄氏度
L050_催化转化器前的实际 Lambda 值	3.24	
信息:		
再生过程大约需要 30 分钟。		
再生过程的连续进行次数不能超过两次，因为如果超过两次，便不能排除对微粒过滤器和/或单元的损坏。		

结束

保时捷 Cayenne Diesel 2014
VIN码 WP1AF2A23E

15. 按照提示信息“踩住制动踏板和油门踏板”，再生过程大约需要 30 分钟（如下图）；

特殊功能

保时捷 V23.98 > 自动搜索 > Cayenne-92A(2011 - 2017) > DME(数字式发动机电子设备) 14.40V

选项	值	单位
信息	踩住制动踏板和油门踏板。	
取消原因	0	
催化转化器前的废气温度	127.46	摄氏度
L050_催化转化器前的实际 Lambda 值	4.93	
信息:		
再生过程大约需要 30 分钟。		
再生过程的连续进行次数不能超过两次，因为如果超过两次，便不能排除对微粒过滤器和/或单元的损坏。		

结束

保时捷 Cayenne Diesel 2014
VIN码 WP1AF2A23E

16. 信息提示“系统测试结束，系统正常”，此时松开制动踏板和油门踏板，然后点“结束”（如下图）；



17. 提示“程序成功完成”，柴油微粒过滤器再生完成，点“确定”（如下图）；



18. 执行一遍清码，故障码消失，系统显示正常（如下图）



19. 查看仪表，故障灯消失，车辆恢复正常（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。